

**Armătură Push-In**

Cod	
PUC 04	
PUC 06	
PUC 08	
PUC 10	
PUC 12	
PUC 16	

**Armătură Push-In L**

Cod	
PUL 04	
PUL 06	
PUL 08	
PUL 10	
PUL 12	
PUL 16	

**Armătură Push-In T**

Cod	
PUT 04	
PUT 06	
PUT 08	
PUT 10	
PUT 12	
PUT 16	

**Armătură Push-In Y**

Cod	
PUY 04	
PUY 06	
PUY 08	
PUY 10	
PUY 12	

**Armătură Push-In CROSS**

Cod	
PZA 04	
PZA 06	
PZA 08	
PZA 10	
PZA 12	

**Armătură Push-In 50040**

Cod	
PUC5 04	
PUC5 06	
PUC5 08	
PUC5 10	
PUC5 12	

**Armătură Push-In metal**

Cod	
PUCM 04	
PUCM 06	
PUCM 08	
PUCM 10	
PUCM 12	

**Armătură Push-In L metal**

Cod	
PULM 04	
PULM 06	
PULM 08	
PULM 10	
PULM 12	

**Armătură Push-In T metal**

Cod	
PUTM 04	
PUTM 06	
PUTM 08	
PUTM 10	
PUTM 12	